

Infoblatt

Einstellung Büro-Fensterflügel

<p>A</p>		<p>A</p>
<p>B</p> <p>C</p>	<p>Imbus-Schlüssel SW 4 mm</p>	<p>B</p> <p>C</p>
<p>D</p> <p>E</p> <p>D</p>	<p>Der Anpreßdruck der Dichtung ist einstellbar und läßt sich mit Hilfe eines Kartons (zB. Visitenkarte) kontrollieren</p> <p>Fehlbedienungssperre gegen unbeabsichtigtes Kippen im geöffneten Zustand</p>	<p>E</p>